

# 中型オート生ビールディスペンサー 小型オート生ビールディスペンサー 操作マニュアル



## 製品保証

納入いたしました製品はすべて当社検査規格に合格したものです。万一、当社の責任に基づく故障が生じたときは、次のとおり保障サービスをいたします。

1. 正常な取扱いにおいて、当社製造上の責任により故障が生じたときは、お買い上げ日より満一年無償にて修理または、部品などの取替えをいたします。
2. 故障の原因が、製品の分解、改造、使用方法の誤りなどに起因するとき、または当社に申し出なく修理をされた場合は無償修理の責任を負いません。
3. 天災、火災、盗難など不測の事故によるものはその責任を負いません。
4. 輸送途中の事故などで故障が発生した場合は、着方到着後直ちにその旨をご連絡ください。事情の調査、製品の損傷状態などを確認のうえ、手直しまたは良品との交換を行います。

※本製品は予告なく仕様変更する場合がございます。



**飲酒は20歳を過ぎてから。**

飲酒運転は法律で禁止されています。  
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の  
発育に悪影響を与えるおそれがあります。  
お酒はなによりも適量です。



製造元 **株式会社 リード**

〒547-0003 大阪市平野区加美南4-3-26  
TEL:06-4303-8088 FAX:06-4303-8055  
<http://www.lead-ss.jp/>

- この取扱説明書を良くお読み頂き、ご理解頂くまでは据え付けたり、運転したり、整備しないでください。
- このディスペンサーの仕様は製品改良のため予告無く変更する事があります。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

















## 9. 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

### 警告



#### ■周辺でのガス漏れ時は窓を開けて換気をする

周辺で、都市ガスなどのガス漏れが発生した場合は製品や電源プラグには触れずに窓を開けて換気を行なってください。

爆発、火災、火傷の恐れがあります。



分解禁止

#### ■本体は分解しない

本体を分解しないでください。

本体の故障の原因となる恐れがあります。



禁止

#### ■上に水などの入った物を置かない

上に水などの入った容器や物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の恐れがあります。



#### ■減圧弁の安全装置動作時の行動

- 炭酸ガスポンベの元バルブを「閉める」にする
- 窓を開けて換気を十分に行なう
- ガスコンロ等の火気を止める
- 凍結している場合は手を触れない

傷害やガス中毒などの二次的な事故を発生させる恐れがあります。



#### ■給水時に水槽より水をあふれさせない

水槽への給水はあふれないように水位を確認しながら行ってください。

あふれると電気部品に水がかかり、感電の恐れがあります。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

#### ■国外で使用しない

国内で使用する目的で設計されています。

#### ■つぎの場所に据付けるときは相談する

つぎのような場所に据付けるときは、お買上げ先にご相談ください。

- 潮風や腐食性ガスにさらされる場所
- 揺れや振動の多い場所

- 30℃以上の高温

## 9. 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

### ⚠ 注意



禁止

#### ■電源コードに熱器具を近づけない

電源コードの被覆が溶けることがありますので熱器具を近づけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



禁止

#### ■電気部品に水や湯をかけない

電気部品は水や湯をかけたり、洗ったりしないでください。

感電の恐れがあります。



#### ■警告表示類は常に正しく読めるようにする

警告表示類は常に正しく読めるように清掃や張り替えをしてください。

見にくくなると事故発生の恐れがあります。



#### ■ホースの接続は、確実にこなう

器具と、ホースの接続は確実にこなってください。

ガス漏れやビール漏れの恐れがあります。



#### ■電源プラグは定期的に点検する

電源プラグは1年に1度定期的に点検し、ほこりを拭き取り、根元まで確実に差し込んでください。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の恐れがあります。



禁止

#### ■上に重い物を置かない

上に重い物を置かないでください。

バランスがずれて倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。



#### ■清掃時は電源スイッチを切る

清掃するときは、電源を切ってください。

電源を切らずに作業すると感電、火傷、けがの恐れがあります。



#### ■長期間、使用しないときは電源プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず排水して電源プラグを抜いてください。

水の腐敗や絶縁劣化による感電や漏電・火災の恐れがあります。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

### ⚠ 注意



#### ■販売終了後はビール配管内の洗浄をする

販売終了後は必ずビール配管内の洗浄を行なってください。

ビールの腐敗や、配管の腐食を起こす恐れがあります。



#### ■樽交換時は漏れの点検をする

樽交換時に樽接続部の損傷があれば交換してください。

ガス漏れやビール漏れの恐れがあります。



#### ■廃棄は専門業者に依頼する

本機を廃棄するときは、専門の業者またはお買上げ先へ依頼してください。

放置による環境汚染や事故発生の恐れがあります。



#### ■漏電ブレーカーは、月1回動作確認すること。



#### ■漏電ブレーカーが作動した場合はサービス担当者に連絡すること。



#### ■空気の吸込口や吹出口を塞がないこと。



#### ■周囲温度が0℃以下になり、凍結の恐れがあるときは必ず、水抜きすること。